

E

TABLA DE PROGRAMAS

A. Indicación de “Puerta abierta”

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p.ej.:

B. Indicación de “Reparación”

C. Indicación “Grifo de Agua Cerrado”

D. Indicación “Limpiar Bomba”



E. Selector de programas

F. Botón “Inicio/Pausa”

G. Indicador de secuencia del programa

H. Botón “Cancelar”

Programa		Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/Notas - respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento	Detergentes y aditivos			Opciones especiales		Velocidad Máx Centrifugado rpm
					Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Reducción de velocidad de centrifugado X00/X00 Rpm	Parada con cuba llena	
Algodón con prelavado 95 °C			7.0	Tejidos con mucho uso y térmicamente no sensibles de algodón, ropa de hogar (ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc.), muy sucios.	Sí	Sí ¹⁾	*	*	*	Máx.
Algodón 95 °C			7.0	Ropa blanca de algodón firme desde un grado de suciedad normal hasta uno muy alto. En caso de áreas muy sucias o manchas se puede agregar un blanqueador hecho sobre la base de oxígeno y que se puede utilizar a la temperatura de 95°C.	—	Sí	*	*	*	Máx.
Algodón 40 - 60 °C			7.0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad normal.	—	Sí	*	*	*	Máx.
Algodón Rápido 60 °C			7.0	Ropa blanca de algodón firme desde un grado de suciedad normal hasta uno muy alto, que se lava a una temperatura de 60°C. <i>Constituye una alternativa más rápida con relación al programa „Algodón“ para el lavado de prendas de algodón de color blanco a una temperatura de 60°C.</i>	—	Sí	*	*	*	Máx.
Sintéticos con prelavado 60 °C			3.0	Ropa de fibras sintéticas extremadamente sucia (como por ejemplo poliéster, acrílico, rayón, etc.) o de mezclas de fibras sintéticas y algodón, de un grado de suciedad normal.	Sí	Sí ¹⁾	*	*	*	Máx.
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C			3.0	Prendas de fibras sintéticas (como por ejemplo poliéster, acrílico, rayón, etc.) o de mezclas de fibras sintéticas y algodón, de un grado de suciedad normal.	—	Sí	*	*	*	Máx.
Delicados 30 °C			1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	—	Sí	*	*	*	Máx.
Rápido 30 °C			4.0	Ropa puesta casualmente de algodón, poliéster, poliamid y sus mezclas con algodón. <i>Programa de lavado rápido, que se usa para dejar sus prendas frescas.</i>	—	Sí	*	*	*	Máx.
Lana Frío * - 40 °C			1.0	Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina. <i>Este programa (40°C) ha sido aprobado por la empresa Woolmark para lana resistente al lavado a máquina.</i>	—	Sí	*	*	*	Máx.
Lavado a mano 40 °C			1.0	Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”. <i>Este programa (40°C) ha sido probado y aprobado por la Woolmark Company con lanas que se deben lavar a mano. Programa ligero con exprimido moderado.</i>	—	Sí	*	*	*	400 ²⁾
Aclarado y Centrifugado		—	7.0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.</i>	—	—	*	*	*	Máx.
Centrifugado		—	7.0	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.</i>	—	—	—	*	—	Máx.
Centrif. Suave		—	1.0	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.</i>	—	—	—	*	—	Máx.
Desagüe		—	—	<i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Parada con cuba llena”.</i>	—	—	—	—	—	—

* : opcional / Sí : requiere dosificación

¹⁾ No utilice detergentes líquidos.

²⁾ Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

Solos ciclos de lavado de lana y lavado a mano de este electrodoméstico han sido probados y aprobados por la empresa Woolmark para lavar prendas de lana etiquetadas como “lavar a máquina” o “lavar a mano” siempre que se laven respetando las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las indicadas en esta tabla.

M0701

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01247

DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa ☺ (horas : minutos)
Algodón	95	7.0	74 *	2.10	2:10
Algodón **	60	7.0	54	1.05	4 :00
Algodón **	60	3.5	40	0.85	3:00
Algodón	40	7.0	69	0.80	3:15
Algodón **	40	3.5	40	0.65	3:00
Algodón Rápido	60	7.0	54	1.19	2:20
Sintéticos	60	3.0	50 *	0.80	1:35
Sintéticos	40	3.0	46	0.50	1:20
Delicados	30	1.5	60	0.50	0:45
Rápido	30	4.0	45	0.40	0:30
Lana	40	1.0	60	0.50	0:45
Lavado a mano	40	1.0	45	0.50	0:40

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

- ☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte “El guía para soluciones de problemas” en su manual de usuario).
- * Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.
- ** Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en las instrucciones de uso.

- Gire el **selector de programas** al programa y la temperatura que desee.
- Destella el indicador luminoso situado junto al botón “**Inicio/Pausa**”.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón “Reducción de velocidad de centrifugado”

- Reduce la velocidad de centrifugado máxima automática predeterminada para tratar las prendas con mayor suavidad.

Botón “Parada con cuba llena”

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
 - Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Nota:** El programa se detiene en “Parada con cuba llena” cuando está encendido el piloto “Parada con cuba llena” del indicador de secuencia del programa. Destella el indicador luminoso situado junto al botón “**Inicio/Pausa**”.

Desactive la opción “Parada con cuba llena”:

- Pulse el botón “**Inicio/Pausa**”; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa “Desagüe” y presione el botón “**Inicio/Pausa**”.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón “**Inicio/Pausa**”. Destella el indicador luminoso situado junto al botón “**Inicio/Pausa**”. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

INDICACIÓN DE “PUERTA ABIERTA”

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte “Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine”.

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de averías o irregularidades, véase el “El guía para soluciones de problemas” en su manual de usuario.

“Reparación”

El encendido de la luz indicadora “Service” puede ser ocasionado por algún error en algún componente electrónico.

“Grifo de Agua Cerrado”

La lavadora tiene toma de agua insuficiente o ninguna. Puede estar cerrado el surtidor de agua o rota la manguera de entrada de agua.

“Limpiar bomba”

El agua de drenaje no es bombeada. La manguera de desagüe puede estar rota o es necesario limpiar el filtro (ver “Limpieza del filtro” en su manual de uso).

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de “Puerta abierta”.
- 1. Gire el selector de programas a la posición de “Apagado/O”.
- 2. Cierre el grifo.
- 3. Abra la puerta y retire la ropa.
- 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón “**Inicio/Pausa**” para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Selecione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón “**Inicio/Pausa**”. El nuev programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón “**Cancelar**” permite cancelar un programa antes del final.

- Oprimir y mantener el botón “**Cancelar**” apretado durante varios segundos. El agua retenida sale. Puede durar un tiempo hasta que la puerta se abra.